

Bruksanvisning

till ETERMO sparcentral för elvärme.

TIDURET.

Placera tidurets ryttare på tidsintervaller (dag för dag) då rumstemperaturen lämpligen kan vara lägre än normalt.

Veckans dagar äro märkta på urtavlans kant med I - VII för resp. måndag - söndag, varvid söndag har vitt fält.

Lämpliga tider för sänkt temperatur är natten samt perioder under dagen då ingen normalt är hemma.

Ryttarna flyttas genom instickning i önskat hål på urtavlans kant.

RÖD ryttare placeras på den tidpunkt då man önskar sänkning av temperaturen via den centrala termostaten.

GRÖN ryttare placeras på den tidpunkt då man önskar att varje elements inbyggda termostat skall bestämma temperaturen.

Efter ett eventuellt strömavbrott justeras urtavlan till rätt tid genom vridning i pilens riktning.

CENTRALTERMOSTATEN.

Denna inställes på lämplig lägre temperatur, till exempel 17°.

Termostaten måste vanligen justeras till rätt grundinställning. Gör så här:

Placera en vanlig termometer intill termostaten och vrid dess ratt till högsta läge, därefter sakta tillbaka.

När ett svagt "klick" höres, stämmer termostaten med Er termometer.

Med en nål e.d. kan termostatens graderade skala flyttas, så att termometerens gradtal kommer mitt framför rattens spets.

OMKOPPLARNA.

När den vänstra knappen är ställd på SÄNKT reglerar tiduret sänkningen med hjälp av centraltermostaten.

När den vänstra knappen är ställd på NORMAL sker ingen sänkning av temperaturen, utan elementens inbyggda termostater sköter då rumstemperaturen hela tiden.

Är man av någon anledning hemma under dagtid, slås vänstra knappen över till NORMAL, varvid temperaturen snabbt stiger till normal rumstemperatur.

När den högra knappen är ställd på BORTREST är temperaturen sänkt hela tiden enligt centraltermostatens inställning. Detta under förutsättning att den vänstra knappen är ställd på SÄNKT.

ET-PRODUKTER AB

Malmö

MONTERINGSANVISNING

för ETERMO sparcentral.

Centralen monteras dikt intill ena sidan av husets proppcentral.

Utgående fasledningar från resp. säkringar för elvärme kopplas in över kontakterna i sparcentralen.

Enfas manöverledning kopplas till plint för detta.

Ledning drages mellan termostaten och kopplingsplinten och kopplas enligt märkning.

Termostaten placeras på lämplig plats där normal rumstemperatur råder, om möjligt intill sparcentralen.

Lämplig höjd 1,6 - 1,9 meter över golv. Obs! Ej för nära tak, enär temperaturen där vanligen är betydligt högre.

Tiduret grundinställes på sänkning varje natt mellan 23 - 06 samt ställes på rätt dag och klockslag.

ET - PRODUKTER AB

Malmö